



VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ

CH-WZB-PMS-100

V1.0.0



GET IT ON
Google Play



GET IT ON
The App Store



BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!



<https://www.chameleon-smarthome.com>

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során.

Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

A csomag érzékeny műszaki eszközöket tartalmaz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütdésektől.

Kérjük, ne tegye ki az eszközöket erős elektromágnesességnek, illetve rádióhullámoknak. Ezek az eszközök meghibásodását okozhatják.

Ne tegye ki az eszközöket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.

Ne hagyja az eszközöket kisgyermek számára elérhető helyen.

A termékek nem játékok! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják!

Az eszközöket, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

Az eszközöket száraz és pormentes helyen tárolja.

Az eszközök rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített eszköz megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!

Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa az eszközöket, mivel ez sérülést okozhat az eszközökben.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat az eszközökre.

Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.

Ne használja az eszközöket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!

A készülékek és az elemek nem játékok, gyermek kezébe ne kerüljenek!

Amennyiben a gyerekek lenyelnék az elemet rögtön orvoshoz kell fordulni!

Ne használjon együtt eltérő típusú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket.

Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető!

Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb!

Sérült lítium elem nem érintkezhet vízzel!

Ne hegesszen vagy forrasszon közvetlen az elemhez!

Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak!

Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni!

A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!

TERMÉK INFORMÁCIÓK

Modell: CH-WZB-PMS-100

Áramforrás: CR2450 elem

Érzékelési távolság: 7 méter

Érzékelés szöge: 170°

Protokoll: ZigBee 3.0

Működési frekvencia: 2,4 GHz

Működési Hőmérséklet: -10°C~50°C

IP Védettség: IP20

Támogatott Rendszerek: Android/iOS

Méret: 74x59x58 mm

CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Mozgásérzékelő szenzor
- Elem
- Kétoldalú ragasztó
- Állítható talp
- Párosító tű

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az eszköz egy mozgásérzékelő, beltéri alkalmazásra 170°-os érzékelési területtel.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Egy csavarhúzóval vagy egy érme segítségével válassza le az elemtartó fedelét, távolítsa el a védőfóliát és tegye vissza az elemtartó fedelét.

1. Párosítási gomb, elérése a dobozban található tű segítségével lehetséges.
2. Visszajelző LED.
3. Forgatható és állítható dőlésszögű talp.



APPLIKÁCIÓ, PÁROSÍTÁS

1. Szkennelje be az első oldalon található QR kódot, töltse le a "Chameleon Smart Home" alkalmazást, telepítse és nyissa meg az APP-ot, regisztrálja fiókját az utasításoknak megfelelően.
2. Amennyiben ez lesz az első eszköz amit a központhoz párosít a főoldalon nyomjon az **Új Eszköz Hozzáadása** gombra, hagyja figyelmen kívül a 3. pontot és folytassa a 4. pontnál.
3. Eszköz hozzáadása amennyiben nem ez az első eszköz csatlakoztatva a központhoz: Kattintson az applikációban a **Beállítások** gombra, az Otthon fül alatt válassza ki a **Vezetéknélküli Eszközök** menüpontot, (az alap beállítás a zigbee eszközök, ezt nem kell megváltoztatni) majd kattintson az **Új Eszköz Hozzáadása** gombra.
4. Szkennelje be a termék dobozán vagy az ezen az oldalon található QR kódot a párosítási beállításokért.
5. További beállításokért kövesse az applikáció utasításait.



Eszköz manuális párosítási módba léptetése:

Nyomja a gombot 5-10 másodpercig a mellékelt párosító tű segítségével, a villogó jelzésig.

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Garantáljuk, hogy a termék megfelel a 2014/53/ EU irányelvnek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a következő oldalon:
<https://chameleon-smarthome.com/termek-tamogatas>

HULLADÉKKEZELÉS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Az elemeket / akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkumulátorokat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkumulátorok környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

